

CARREGADOR FRONTAL



Podem operar toras ou madeira, proporcionando maior versatilidade no carregamento e descarregamento de caminhões, organização de pátios e alimentação da linha da produção em serrarias e fábricas em geral.



DEFINA O MODELO IDEAL PARA SUA MAQUINA BASE:

PÁ CARREGADEIRA PESO OPERACIONAL	MODELO DO EQUIPAMENTO	PESO DO EQUIPAMENTO KG	ABERTURA TOTAL DA GARRA "A" (MM)	DIÂMETRO MÁX DE CARGA "B" (MM)	COMPRIMENTO MÁX. GIRO LIVRE "C" (MM)
4 - 6 TON.	CFR 280	800	1465	550	2200
6 - 8 TON.	CFR 400	930	1900	760	2200
8 - 10 TON.	CFR 600	1300	1900	760	3000
10 - 17 TON.	CFR 800	1650	2120	840	3000
14 - 18 TON.	CFR 1000	1880	2670	1040	3000
17 - 21 TON.	CFR 1200	2100	3015	1170	3000
17 - 21 TON.	CFR 1500	2386	3430	1340	3000

Os dados referem-se à máquina como padrão. Os dados técnicos deste catálogo podem ser alterados sem prévio aviso.



www.roderbrasil.com

RODER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Fone: +55 (14) 3161-5110 / +55 (14) 99675-1441
E-mail: contato@roderbrasil.com.br
Pardinho - SP - Brasil



@roderbr



@roderbrasil